

Mazání hřídele Miller

Udržujte svůj Miller efektivně v chodu



Pravidelné mazání flexibilního hřídele Miller prodlouže životnost hřídele, pláště a motoru a také maximalizuje rychlost a účinnost Millera snížením tření způsobeného odporem hřídele uvnitř vnějšího pláště hřídele.

Mazání hřídele je snadný proces a mělo by se provádět měsíčně nebo čtvrtletně v závislosti na použití a potřebě stroje. Každý návod k obsluze a bezpečnosti Miller obsahuje snadno proveditelné pokyny pro demontáž hřídele, mazání a kontrolu hřídele.

Poznámka: I když mazivo sníží odpor, příliš velké množství způsobí opačný účinek.

Doporučujeme používat pouze mazivo pro pružné hřídele Picote Miller.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE & VÝROBKY

Picote Miller Lubrication Technical Specifications				
Machine	ML	Grams	Fluid Oz	Bottle Caps
Micro Miller	20	20	1	4
Mini Cleaner	40	40	1.4	8
Mini Miller	20	20	1	4
Midi Miller	20	20	1	4
Super Midi	20	20	1	4
Maxi Miller	50	50	1.5	10
Maxi Power+	50	50	1.5	10
<i>1 Bottle Cap = approx 5ml</i>				
Products				
PN	Description			
1350000020	Picote Shaft Lubricant bottle (0.5 litres/17oz)			
1350000021	Picote Shaft Lubricant package (6 bottles)			